# テープ ベンダー 取扱説明書

## 《 マスキングテープ芯径: Φ26 ~ Φ30 専用 》

#### ※取扱い上のご注意:

テープ自体が巻取り芯からズレていたり、変形していたら上手に曲げられない事があります。(右図参照) マスキングテープを折り曲げる機器です。他の用途ではご使用できません。

直射日光や紫外線、高温の場所で使用又は保管すると樹脂が変形・破損する事がありますのでご注意ください。


落下させたり、固い場所へ投げつけると破損しますのでご注意ください。

マグネットを車両ボディへ直接貼り付けると、ボディに傷が付きますのでご注意ください。

テープが芯からズレている場合は ご使用できない事があります


#### ■手順1:

マスキングテープを軸に挿入します。 少しテープを伸ばし、上部ローラーガイドの 外側へ通します。



### ■手順2:

マスキングテープの側面(角)を、 ガイドの溝へ通します。そのまま軽く 引き出すと、折り曲がったテープが 出てきます。




#### ■手順3:

右図の様な「持ち方で」テープを引き出すと 綺麗にテープが出てきます。

■仕様:本 体: アクリル樹脂 ジ: 鉄(三価クロメート) ネ

重 量: 12mm幅用(50g)、15mm幅用(52g)





■IPS営業課 〒358-0014 埼玉県入間市宮寺2230-1 TEL 04 (2935) 0625